AUTO POLAR

Polar FIS+



MANUAL USUARIO POLAR FIS+

REV. A

I N D I C E

1. INICIO 2

2. MENÚ DE CONFIGURACIÓN 3

   2.1. Configuración. 4

   2.2. Teclas. 6

   2.3. Nombre. 7

   2.4. Polar FIS+ off. 8

   2.5. Versión. 9

1. INICIO

Gracias por adquirir Polar FIS+, a lo largo de este manual vamos a explicarle las funciones de configuración y manejo de su nuevo Polar FIS+.

Nada más instalar Polar FIS+ notará que se ha creado una nueva entidad en el sistema de menús de la pantalla FIS que se llama *POLAR FIS+*, más adelante podrá cambiar dicho nombre. Nada más entrar en dicho menú, podrá ver una pantalla como la que se muestra a continuación:

Esta es la pantalla principal de Polar FIS+ donde podrá visualizar los parámetros que usted haya seleccionado, podrá variar la composición de esta pantalla excepto para la velocidad del vehículo que irá siempre en la posición superior, más adelante aprenderá a configurar la visualización.

NOTA: A lo largo de este manual se hace referencia a pulsaciones de las teclas ***OK***, ***ARRIBA*** y ***ABAJO***. Dichas pulsaciones se refieren bien a las teclas ubicadas en el volante multifunción del vehículo o bien en las teclas de la maneta del limpiaparabrisas si el vehículo no dispone de volante multifunción.

2. MENÚ DE CONFIGURACIÓN

Para acceder a la pantalla de configuración, mantenga pulsada la tecla ***OK***, tras unos segundos la siguiente pantalla se mostrará en el FIS:

El menú de configuración consta de las siguientes opciones:

- **Configuración**: Con esta opción se pueden configurar los parámetros del vehículo a visualizar en la pantalla FIS.
- **Teclas**: Para configurar el funcionamiento de las teclas Arriba/Abajo del volante multifunción o la maneta del limpiaparabrisas.
- **Nombre:** Para cambiar el nombre que tendrá el menú que Polar FIS+ añade a la pantalla FIS.
- **Polar FIS+ off**: Apaga Polar FIS+ hasta que se pulse la tecla OK durante 30 segundos.
- **Versión**: Visualiza la versión de hardware y software de la unidad Polar FIS+.
- **Atrás**: Volver a la pantalla de visualización de datos.

A continuación se detalla el funcionamiento de cada una de las opciones del menú de configuración.

2.1. Configuración.

Acceda a esta opción para configurar los parámetros que desea visualizar en la pantalla principal de Polar FIS+. Nada más seleccionar *Configuración* se mostrará un menú con las siguientes opciones:

- Parámetro 1.
- Parámetro 2.
- Parámetro 3.
- Parámetro 4.
- Atrás.

Para comprender la disposición de los parámetros, observe la siguiente imagen:

Las posiciones están numeradas de la siguiente manera:

Parámetro 1: Es el espacio donde está colocado el campo Comb. Lit.

Parámetro 2: El espacio donde está colocado el Campo Refrig. ºC.

-Parámetro 3: El espacio donde está colocado el campo Turbo bar.

-Parámetro 4: El espacio donde está colocado el campo rpm.

De manera que si usted quiere cambiar el parámetro 2, que según la imagen anterior es ***Refrig. ºC***, seleccione la opción ***Parámetro 2*** y a continuación se le mostrará una lista con los parámetros disponibles para visualizar en esta posición.

Los parámetros disponibles para su visualización son:

- Temperatura aceite.
- Temperatura refrigeración.
- Presión del turbo.
- Rpm.
- Temperatura exterior.
- Voltaje batería.
- Litros de combustible en el depósito del vehículo.

NOTA IMPORTANTE:
La visualización de la presión del turbo y la temperatura del aceite depende del modelo de ECU motor montada en el vehículo, con lo cual no se garantiza que todos los vehículos puedan mostrar dicho parámetros.
No se puede garantizar la exactitud de los datos mostrados en el campo litros de combustible debido a que dicho campo proviene de los datos que el aforador instalado en el vehículo y se ha observado que tiene un margen de error de aproximadamente ±2 litros.

2.2. Teclas.

Acceda a este menú para configurar el funcionamiento de las teclas. Al entrar en el menú de configuración de teclas, se encontrará con los 2 modos de personalización.

- Polar FIS+: Configura el funcionamiento de las teclas cuando la pantalla FIS está mostrando el menú Polar FIS+. Para dicho menú existen los siguientes modos de configuración:
  - Parámetro: Seleccionando este modo, cuando se pulsen las teclas arriba/abajo del volante multifunción o la maneta del limpiaparabrisas, se cambiarán los parámetros que se visualizados en la línea inferior del FIS. (Parámetros 3 y 4).
  - Volumen: Con este modo, al pulsar las teclas arriba/abajo, se cambia el volumen de la radio.
  - Pista: Con este modo, las teclas arriba/abajo, cambian la pista de audio o emisora de radio.

- Audio: Configura el funcionamiento de las teclas cuando la pantalla FIS está mostrando el menú Audio (para vehículos equipados con radio OEM la cual muestre datos en el FIS).
  - Original: Modo recomendado para coches con volante multifunción instalado. Ya que el funcionamiento será el normal antes de instalar Polar FIS+.
  - Volumen: Con este modo, al pulsar las teclas arriba/abajo, se cambia el volumen de la radio.
  - Pista: Con este modo, las flechas arriba/abajo, cambian la pista de audio o emisora de radio.

Si se configuran las teclas para que cambien el Volumen o Pista dentro del menú AUDIO del FIS, Polar FIS+ asumirá que el vehículo no dispone de volante multifunción, y siempre que se pulse la tecla OK dentro de los menús AUDIO, NAVEGACIÓN o POLAR FIS+, dicha tecla activará la marcación vocal de la unidad de manos libres Bluetooth OEM.

NOTA IMPORTANTE:
Dado que hay multitud de modelos de radio/navegación OEM y de codificaciones posibles, no se puede asegurar que los modos de VOLUMEN y PISTA funcionen en todos los vehículos, si bien es cierto que en la mayoría funcionarán sin problemas. Tampoco está garantizado el funcionamiento de la tecla OK para activar la marcación vocal de las unidades BT OEM.

2.3. Nombre.

Seleccione esta opción para cambiar el nombre del menú Polar FIS+. Una vez seleccione la opción Nombre, accederá a la siguiente pantalla:

Dentro de esta pantalla, utilizando las flechas arriba/abajo, podrá modificar cada letra del texto. Modifique el primer carácter con las flechas y cuando quiera pasar al siguiente, haga una pulsación de la tecla OK, y así sucesivamente.
El número máximo de letras es de 10, con lo cual cuando haya modificado las 10 letras del nombre del menú y vuelva a pulsar la tecla OK, volverá a editar el primer carácter.

Cuando haya terminado de editar el texto, deje apretada la tecla OK, hasta que la pantalla FIS muestre el siguiente mensaje.

Seleccione SI en caso de que desee guardar el nuevo nombre para el menú, o seleccione NO en caso de no querer aplicar el cambio.

2.4. Polar FIS+ off.

Utilice esta opción para apagar Polar FIS+ y hacerlo invisible. Nada más seleccionar esta opción se le preguntará si realmente desea apagar Polar FIS+, si desea apagar, seleccione ***SI*** y a continuación quite el contacto del vehículo, cuando vuelva a introducir la llave y poner el contacto, Polar FIS+ ya no se mostrará en la pantalla FIS.

Para volver a encender Polar FIS+, mantenga pulsada la tecla OK durante 30 segundos y volverá a tener la pantalla Polar FIS+ disponible en el FIS.

NOTA IMPORTANTE:

Cada vez que apague Polar FIS+, este volverá al ajuste de fábrica, por lo tanto cuando vuelva a encenderlo, necesitará volver a configurar la visualización de parámetros, configuración de teclas, etc.

2.5. Versión.

Utilice esta opción para visualizar la versión de Hardware/Software de su Polar FIS+

Pulse OK para regresar al menú de configuración.